






Despiece



<p><b>Tapa ventilador</b></p> <p>2 Arandela</p> <p>3 Ventilador</p> <p>4 Tapa Motor</p> <p>5,6 Tornillos</p> <p>7 Casquillo</p> <p>8 Rodamiento</p> <p>9 Eje</p> <p>10...12 Esparragos</p> <p>13 Eje con rotor</p>	<p><b>14 Estator</b></p> <p>15 Tornillo purga</p> <p>16 Junta</p> <p>17 Junta</p> <p>18 Brida Impulsión</p> <p>19 Junta</p> <p>21, 22 tornillo/arandelas</p> <p>23 Soporte motor</p> <p>24 Arandela</p> <p>25 Cierre mecánico</p>	<p><b>Arandela</b></p> <p>27..29 Esparragos</p> <p>30 Cuerpo bomba</p> <p>31 Junta cuerpo</p> <p>33 Junta</p> <p>34 Brida</p> <p><b>Aspiracion</b></p> <p>35 Junta</p> <p>36 Base Bomba</p> <p>37 Tornillo base</p>	<p><b>38 Tuerca</b></p> <p>39 casquillo</p> <p>21 Arandela</p> <p>40 Difusor</p> <p>41 Turbina</p> <p>42 Difusor Soldado</p> <p>43 Tornillos</p> <p>44 Tapa caja</p> <p>45 Tornillos</p> <p>46 Caja conexiones</p>	<p><b>47 - 63 Tornilleria</b></p>
--	---	---	--	-----------------------------------



Pae Asuaran Edificio Archanda, nave 22  
48950 Asua-Erandio (Vizcaya)